RF OUT



+ 48 VOLT 35 A

IN - 5 VOLT (ENABLE)

IN RF